


AQUA LIFE-SUODATTIMEN KOKOONPANO



Avaa tuotepaketti ja levitä osat pöydälle. Kierrä tuloputki jalustaan kohtaan "IN" ja suodattimeen menevä putki (käyrä rosteriputki) kohtaan "OUT". Poista suodattimen kelmu, asenna suodatin jalustaosaan ja sulje suodattimen kansi kiertämällä käsin; huomioi että kierrettiivisteet pysyvät paikallaan.




SUODATTIMEN ASENNUS



Irroita vanha poresuutin kiertämällä myötäpäivään, jos suutin on jumissa käytä sopivia pihtejä.


Kiinnitä ja kiristä suodattimen suutin hanaan kiertämällä vastapäivään, varmista kumpi sovittimista sopii hanaan (M22 vai M24-sovitin - kierteen koko ja sisä-/ulkokierre). Joissakin hanoissa saattaa olla M22/M22 kierre - sitä adapteria **ei ole** pakkauksessa. Huomioi taas että tiivisteet on paikoillaan.



Käyttö: kun suuttimen vaihtokytin on pystysuorassa vesi tulee puhdistamattomana vesijohtoverkosta, kun kytin on vaakasuorassa asennossa tulee vesi puhdistettuna suodattimen kautta; suihku voi olla voimakas ensimmäisellä käyttökerralla ja aina patruunan vaihdon yhteydessä anna veden virrata suodattimen kautta muutama minuutti.

SUODATINPATRUUNAN VAIHTAMINEN

Käännä suodatin ylösalaisin ja kierrä suojakotelo irti; käytä työkalua mikäli koteloa ei käsin kiertämällä saa auki. Poista vanha patruuna, poista uuden patruunan suojamuovi, laita se laitteen istukkaan ja kierrä käsivoimin kotelo takaisin paikoilleen, käännä suodatin takaisin pystyasentoon ja juoksuta vettä muutama minuutti.



Oikein asennettuna laite ei vuoda.
Vesivuotojen ilmentyessä tarkista ja kiristä vuotava liitin - älä ylikiristä.

Asennusohje on joka pakkauksessa ja netissä.

Lasmer Oy, 050-3474500

lasmer@lasmer.fi, www.lasmer.fi

